




V44, K14.0

Раннее реагирование, увеличенное быстродействие, подвесное исполнение (ESFR)

V4402 УВЕЛИЧЕННОЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Обязательно следует прочитать и понять руководства по монтажу, техобслуживанию и ремонту, поставляемые с каждым комплектом спринклеров, прежде чем начать монтаж спринклеров.
- Всегда носите защитные очки и защитную обувь.
- Перед монтажом, демонтажом или регулировкой трубопроводных изделий необходимо снизить давление в системе и слить её.
- Строго соблюдайте правила, связанные с защитными приспособлениями.
- Запрещается красить, покрывать или менять покрытие спринклеров (кроме поставляемых компанией Victaulic).


Несоблюдение этих руководств может привести к серьезным травмам и/или к материальному ущербу.

Владелец отвечает за надлежащее поддержание работоспособности системы пожарной защиты и работу оборудования. Минимальные требования по техобслуживанию и уходу за оборудованием приведены в текущих положениях Национальной Ассоциации пожарной защиты, которые описывают техобслуживание и текущий ремонт спринклерных систем. Кроме того необходимо следовать дополнительным требованиям по техобслуживанию, контролю и проверке, издаваемым официальными органами.

Если вам нужны дополнительные копии этой публикации, или у вас имеются вопросы по безопасности монтажа и применения этого устройства, свяжитесь с всемирным головным офисом Victaulic. P.O. Box 31, Easton, Pennsylvania 18044-0031 USA, телефон: 001-610-559-3300.

РАЗМЕРЫ

Стандартный подвесной – V4402



ИМЕЮЩИЕСЯ КЛЮЧИ

Тип спринклера	Открытый конец
V4402 Подвесной	V44

