







Trusquins à tuyau pour les produits du système Vic-Press Schedule 10S

TOUJOURS SE REPORTER AU MANUEL D'INSTALLATION SUR PLACE DE L' I-P500 ET LE MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DU TM-PFT510 POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.

 AVERTISSEMENT				
				
<ul style="list-style-type: none"> • Lire et comprendre toutes les instructions du manuel d'installation sur place de l'I-P500 et le manuel d'utilisation et d'entretien du TM-PFT510 avant de poser tous produits du système Vic-Press Schedule 10S. • Toujours marquer les tuyaux à l'aide d'un trusquin de taille adéquate, d'une règle ou d'un ruban à mesurer pour indiquer la profondeur d'insertion requise. • Lors d'une intervention avec des outils PFT510 Vic-Press Schedule 10S, portez des lunettes et un casque de sécurité, ainsi qu'une protection des pieds. <p>Autrement, il peut y avoir des blessures graves, mauvaise installation des produits et/ou d'importants dommages matériels.</p>				




Les ensembles de trusquins pour tuyau Victaulic pour les produits du système Vic-press Schedule 10S sont offerts comme solution de remplacement pour faciliter le marquage des extrémités de tuyaux. Ces trusquins ne sont pas un remplacement à la lecture complète et à la compréhension du manuel d'installation sur place de l'I-P500 et le manuel d'utilisation et d'entretien du TM-PFT510.

www.victaulic.com

VICTAULIC EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE VICTAULIC COMPANY.

© 2010 VICTAULIC COMPANY. TOUS DROITS RÉSERVÉS.





1. Insérer l'extrémité du tuyau dans le trusquin Vic-Press Schedule 10S de taille adéquate. S'assurer que l'extrémité du tuyau soit en contact avec la butée de tuyau (se reporter à l'illustration ci-dessus).



2. Lorsque le tuyau est complètement inséré dans le trusquin, faire une marque le long de l'arête du trusquin à l'aide d'un marqueur ou d'un bâton de peinture, comme illustré ci-dessus.



3. Retirer le trusquin du tuyau.

4. S'assurer que les marques sur le tuyau indiquent l'insertion complète du raccord ou de la raccorderie avant d'effectuer l'opération de pressage.

Pour les coordonnées détaillées, visiter le site www.victaulic.com

I-P500.Gauge-FRC RÉV. A 6263 MISE À JOUR 12/2010 ENSEMBLE Z00P500
VICTAULIC EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE VICTAULIC COMPANY.
© 2010 VICTAULIC COMPANY. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

I-P500.Gauge-FRC